

# Wprowadzenie

# Praca z Tablicami Interaktywnymi

# SMART Board™

# SBD600 – seria dualna

Seria tablic interaktywnych SBD600 umożliwia obsługę komputera oraz aplikacji i pisanie przez dwie osoby jednocześnie.

Poniższy dokument wyjaśnia jak uruchomić i przełączać tryb pracy pojedynczej i podwójnej i rozpoczęcie pracy z funkcją dual-touch.

## Otwieranie oprogramowania SMART Notebook

Dwóch uczniów może równocześnie pracować interaktywnie i pisać po tablicy korzystając z oprogramowania SMART Notebook. Zainstaluj oprogramowanie SMART Notebook oraz drivery z załączonego zestawu płyt. Po zakończeniu instalacji, otwórz oprogramowanie SMART Notebook.

Okno oprogramowania SMART Notebook zostanie wyświetlone a tablica automatycznie rozpocznie pracę w trybie pracy pojedynczej.

## Przełączanie pomiędzy pojedynczym i podwójnym trybem pracy

Jeśli chciałbyś używać całej powierzchni tablicy interaktywnej, możesz pracować na tablicy w trybie pojedynczym. Jako jedyny użytkownik, możesz pracować interaktywnie na całej tablicy interaktywnej oraz pisać i rysować używając wszystkich pisaków dostępnych na półce. Jeśli chcesz aby dwóch uczniów korzystało z tablicy interaktywnej, przełącz ją w tryb podwójny.

Możesz przełączać tryby pojedynczy i podwójny w dowolnym momencie pracy z tablicą interaktywną.

Aby uruchomić tryb podwójny – przyciśnij ikonę trybu podwójnego –



Aby powrócić do trybu pojedynczego – przyciśnij ikonę -



## Praca z tablicą interaktywną w podwójnym trybie pracy

Każdy z uczniów może obsługiwać komputer przy pomocy palca na swojej połowie ekranu, pisać przy pomocy pisaków i ścierać cyfrowy atrament korzystając z gąbki. Każdy z uczniów ma dostęp do ruchomych narzędzi.

#### **Lewy przycisk myszy –**

1. Dla lewej strony ekranu, upewnij się, że czarny i czerwony pisak znajduje się na swoim miejscu na półce

LUB

Dla prawej strony ekranu, upewnij się, że niebieski i zielony pisak znajduje się na swoim miejscu na półce

2. Dotknij palcem powierzchni tablic interaktywnej

#### **Pisanie i rysowanie na interaktywnym ekranie –**

1. Dla lewej strony ekranu, podnieś pisak czarny lub czerwony z półki

LUB

Dla prawej strony ekranu, podnieś pisak niebieski lub zielony pisak z półki

2. Pisz lub rysuj na swojej połowie powierzchni tablicy interaktywnej
3. Po zakończeniu pisania i rysowania odłóż pisak na półkę.

#### **Ścieranie cyfrowego atramentu –**

1. Dla lewej strony ekranu, upewnij się, że czarny i czerwony pisak znajduje się na swoim miejscu na półce

LUB

Dla prawej strony ekranu, upewnij się, że niebieski i zielony pisak znajduje się na swoim miejscu na półce

2. Podnieś gąbkę z półki i przyciśnij ją do swojej połowy ekranu, następnie ścieraj cyfrowy atrament.
3. Po zakończeniu ścierania odłóż gąbkę na półkę.

#### **Korzystanie z ruchomych narzędzi –**

Wybierz żądane narzędzie z paska ruchomych narzędzi przez naciśnięcie odpowiedniej ikony na pasku ruchomych narzędzi. Narzędzia dostępne – pisak (wybór pomiędzy czerwonym, czarnym, niebieskim lub zielonym kolorem), zakreślacz, gąbka, kształty, linie oraz dostosuj.

Więcej informacji na temat ruchomych narzędzi szukaj w POMOC oprogramowania SMART Notebook lub poradniku metodycznym do tablicy interaktywnej SMART lub na [www.tablice.net.pl](http://www.tablice.net.pl)